



HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH BACKUP TỰ ĐỘNG RA Ổ CỨNG USB (CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẦU GHI HD-TVI)

Cấu hình tại đầu ghi như sau:


BƯỚC 1: Vào Menu -> chọn Configuration



BƯỚC 2: Chọn ARCHIVE



BƯỚC 3: Chọn camera, thời gian backup tự động và chế độ Ghi đè (Overwrite) hay Dừng lại (StopBackup) khi ổ USB đầy.



Kết quả là các Video clip được copy ra ổ USB theo cấu trúc thư mục : Ngày -> Số kênh (A01-A16)-> Các video clips được cắt theo kích thước khoảng 1GB (tương ứng với thời gian mỗi clip là khoảng 6 phút).

Name	Date modified	Type	Size
Removable Disk (H:)			
20141120			
A01			
ch01_20141119104111.mp4	11/20/2014 9:32 AM	VLC media...	1,038,782 KB
ch01_20141119093021.mp4	11/20/2014 9:26 AM	VLC media...	662,955 KB
ch01_20141119084901.mp4	11/20/2014 9:23 AM	VLC media...	375,632 KB
ch01_20141119062611.mp4	11/20/2014 9:21 AM	VLC media...	1,039,117 KB
ch01_20141119034536.mp4	11/20/2014 9:16 AM	VLC media...	1,038,833 KB
ch01_20141119010457.mp4	11/20/2014 9:11 AM	VLC media...	1,038,996 KB
ch01_20141118222414.mp4	11/20/2014 9:05 AM	VLC media...	1,038,906 KB

Để xem các clips này, có thể cài phần mềm xem video **VLC Player** (<http://www.videolan.org/vlc/>) hoặc vào website www.lehoangcctv.com, mục Hỗ trợ và tải phần mềm mở các files video clips đã backup.